

TELEPÍTÉS


Aktív tartó fix bekötéssel



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.



1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő csukló alját, rögzítőlemezt. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióra. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szilárdan a helyén van, de még mindig állítható.



2. A készülék elhelyezése a tartóban: Helyezze a készülék felső részét a tartóba, majd nyomja a készüléket előre és felfelé, hogy az a tartóban a helyére pattanjon.



3. A készülék eltávolítása a tartóból: Nyomja felfelé a készülék alsó részét, ezzel egyidejűleg húzza ki és le a készüléket a tartóból.

4. A tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy Z Fold4 5G; Samsung Galaxy Z Fold5