

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. Helyezze a tartót a kívánt helyre, és csavarozza be a mellékelt csavarokkal.

2. A készülék elhelyezése a tartóban: Helyezze a készülék alsó részét a tartóba. Nyomja a készüléket lefelé a tartóba.



3. A készülék eltávolítása a tartóból: Nyomja felfelé a decvice-t. Amikor a készülék szabaddá vált, emelje ki felfelé a tartóból.

4. A tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hytera HP685; Hytera HP705; Hytera HP785

