


TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. Csatlakoztassa a készüléket USB Hoston keresztül. Nyomja a kábelt a foglalatba, helyezze a kábel foglalatát az előfúrt lyukak fölé, csavarja a kábel foglalatát a mellékelt csavarokkal.



2. Helyezze a tartót a kívánt helyre, és csavarozza be a mellékelt csavarokkal.

3. Az eszköz elhelyezése a tartóban: Helyezze a készülék alsó részét a tartóba. Fordítsa/nyomja előre a készülék felső részét, hogy az a tartóban a helyére pattanjon. Nyomja lefelé a reteszelőblokkot. Nyomja meg a gombot a rögzítéshez. A készülék eltávolítása a tartóból: A mellékelt kulccsal nyissa ki a zárat. Csúsztassa felfelé a zárat. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidejűleg húzza ki a készülék felső részét a tartóból, majd emelje fel a készüléket és emelje ki a tartóból.



4. A tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra ET40 8; Zebra ET45 8