

TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt felszerelné a tartót.

1. Helyezze a tartót a kívánt helyre, és rögzítse a mellékelt csavarokkal.

2. Óvatosan csúsztassa oldalirányban a készüléket a tartóba. Nyomja oldalirányban a reteszt a tartó bal oldalára. Nyomja meg a gombot a reteszeléshez.



3. A mellékelt kulccsal nyissa ki a reteszt. Csúsztassa oldalra a reteszt a tartóból. Csúsztassa oldalra a készüléket a tartóból.

4. A tartó a helyén van. A tartót a kívánt pozícióba fordítva válthat álló és fekvő mód között.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra ET401 10"

