

TELEPÍTÉS

Rugós záras tartó

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. Helyezze a tartót a kívánt helyre, és csavarozza be a mellékelt csavarokkal.

2. A készülék elhelyezése a tartóban: Helyezze a készülék alsó részét a tartóba, majd fordítsa/nyomja előre a felső részt, hogy az bepattanjon a tartóba. Nyomja lefelé a rugós golyós zárat.

3. A készülék eltávolítása a tartóból: Nyomja meg a rugós golyós zárat felfelé. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidejűleg húzza ki a készülék felső részét a tartóból, majd emelje ki a készüléket a tartóból.

4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra ET40 8; Zebra ET45 8

