

TELEPÍTÉS

Rugós záras tartó



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt felszerelné a tartót.

1. Helyezze a tartót a kívánt helyre, majd rögzítse a mellékelt csavarokkal.
2. Óvatosan csúsztassa oldalirányban a készüléket a tartóba. A rögzítéshez nyomja lefelé a rugós rögzítőcsapot.
3. A rögzítés feloldásához nyomja felfelé a rugós rögzítőt. Csúsztassa oldalra a készüléket, hogy kivehesse a tartóból.
4. A tartó a helyén van. A tartót a kívánt pozícióba forgatva válthat álló és fekvő mód között.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra ET401 8"