


TELEPÍTÉS

Rugós záras tartó



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.



1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő csuklót. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióra. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Csavarozza a tartót a rögzítőlemezre. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még mindig állítható legyen.



2. Óvatosan csúsztassa a készüléket oldalirányban a tartóba. Nyomja a golyós zárat rögzítőszerkezetet oldalirányban a tartó jobb oldalára.



3. Távolítsa el a golyós zárat rögzítőszerkezetet úgy, hogy oldalirányban elcsúsztatja a tartóból. Óvatosan csúsztassa ki a készüléket oldalirányban a tartóból.



4. A tartó a helyén van. Váltson a álló és fekvő üzemmód között a tartónak a kívánt pozícióba történő elfordításával.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPad 10th Gen (A2696, A2757, A2777); Apple iPad 2025 A16 (A3354, A3355, A3356)