

TELEPÍTÉS

Rugós záras tartó



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Csavarozza a tartót a csuklóra. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

2. Óvatosan csúsztassa az eszközt a tartóba, amíg nem éri, hogy megfelelően illeszkedett a csatlakozóra. Nyomja a záróeszközt a tartó bal oldalához.

3. Csúsztassa el a záróeszközt a tartótól. Óvatosan csúsztassa ki az eszközt a tartóból.

4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPad Air 13 2024 (A2898, A2899, A2900);
Apple iPad Air 13 2025 M3 (A3268, A3268, A2371);
Apple iPad Pro 12,9 2018 (A1876, A1895, A1983, A2014); Apple iPad Pro 12.9 2020 (A2069, A2232, A2229); Apple iPad Pro 12.9 5th Gen 2021 (A2378,



A2379, A2461); Apple iPad Pro 12.9 6th Gen 2022
(A2436, A2764, A2437); Apple iPad Pro 13 (A2925,
A2926, A3007)