

TELEPÍTÉS

Eszközrögzítő adapter



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A 6 csavar meglazításával válassza külön a fejtámla tartó két részét. Helyezze a csuklót a Duo Cinema hátuljára és csavarozza a helyére az eltávolítottak közül 4 csavar segítségével.



2. Lazítsa meg a csukló közepén található csavart, így eltávolíthatja a hátulján található rögzítőlemez.



Helyezze a csuklót a Brodit fejtámla tartóra. A mellékelt csavarok segítségével csavarozza a tartóra. Helyezze úgy az adaptert a lemezre, hogy illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, hogy az adapter a helyén maradjon, de még állítható legyen.



3. Használja a mellékelt eszközt a Brodit fejtámla tartón található csavarok eltávolításához. Helyezze a fejtámla tartó hátsó részét a fejtámla elülső oldalára. Helyezze úgy a tartó másik részét a fejtámla hátsó részére, hogy a csavarok illeszkedjenek a furatokkal. Rögzítse a hátsó részt a mellékelt anyákkal.



4. Helyezze a Duo Cinema részt a képernyő hátuljára és nyomja a helyére. Helyezze a képernyőt az adapter fölé. Nyomja a képernyőt egyenesen lefelé, hogy megfelelően illeszkedjen az adapterrel. A képernyő kivétele: Nyomja a képernyőt egyenesen felfelé, el az



adaptertől.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S90 (2017-2018); Volvo V90 (2017-2018);
Volvo XC90 (2015-2024)
- Nextbase Duo Cinema ()