

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a ProClip bal oldalán található elgömbített élt a Hi-Fi és az azt körülvevő panel közötti részbe. Nyomja addig, amíg nem látja vagy hallja/érzi, hogy az bekattant a helyére.



2. Nyomja határozottan előre úgy, hogy az elgömbített él a ProClip jobb oldalán beakadjon a műszerfal éle köré. Nyomja addig, amíg nem látja vagy hallja/érzi, hogy az bekattant a helyére.

3. Tegye a kezét a ProClip fölé és nyomja a jobb és bal oldalát egymás felé és győződjön meg róla, hogy a műszerfal élei minden irányból illeszkednek a ProClip elgömbített éleivel.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hino 200-series (2005-2022); Hino 300-series (2008-2023)

