

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip-et telepíti.

1. Használja a mellékelt alkoholtartalmú törlőkendőt annak a területnek a megtisztítására, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Helyezze a ProClip ívelt alsó élét az információs kijelzőt körülvevő belső ezüst gyűrű alá.



2. Nyomja a ProClip-et előre, amíg a szögletes felső él be nem akad a műszerfal felső részének párnázott részébe.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mini Clubman (2016-2023)

