

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Óvatosan húzza ki egy kicsit a konzol keretét. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip J-alakú, bal élét a gombokat körülvevő keretbe. Ez a ProClip a felső vagy az alsó gombok jobb oldalára is helyezhető.

3. Nyomja vissza a keretet a helyére. Akassza a ProClip jobb élét a konzol keretének élébe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mack Anthem (2019-2026)

