



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzíti. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell felhelyezni.



1. Használja a mellékelt alkoholtartalmú törlőkendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a tartó fel lesz szerelve. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Helyezze a tartót a képernyő bal oldalára úgy, hogy az alsó él a képen látható módon helyezkedjen el. Akassza a tartó felső élét a képernyő fölé.



2. Nyomja a mellékelt hézagnyitó vékony végét a légbeömlő háza és a környező keret közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést.

3. Nyomja le és előre a tartót, amíg az alsó él be nem pattan a hézagnyitó melletti részbe. Nyomja meg a tartó tetejét és alját annak biztosítására, hogy a tartó teljesen illeszkedjen, és egyenesen legyen felszerelve a műszerfalra. Húzza ki a hézagnyitót.



4. A ProClip tartó a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Genesis GV60 (2024-2026)