


TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden eszköztartót/felszerelést a tartó felszerelése után kell rögzíteni. Ez a tartó három részből áll.



1. Ez a tartó többféle méretű képernyőhöz illeszkedik. Helyezze az összekötő lemezt a tartó texturált oldalára úgy, hogy a tartó szélessége megegyezzen a képernyő méretével. Csavarozza össze az alkatrészeket a mellékelt csavarokkal. A mellékelt alkoholos törlőkendővel tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartót fel fogja szerelni. Húzza le a ragasztószalagot.

2. Tartsa a tartót a képernyő fölé úgy, hogy a rögzítőlemez a vezetőoldalon legyen. Lassan és határozottan nyomja le a tartó mindkét oldalát, hogy a képernyőre csúsztassa/akassza.



3. Óvatosan hajlítsa ki az oldalakat a könnyebb felszerelés érdekében. Nyomja lefelé, amíg a tartó biztonságosan a helyére nem kerül.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jetour Dashing (2022-2026)