

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/berendezést csak a tartó helyére illesztése után rögzítsen.

1. Nyomja be a mellékelt résnyitók vékony végét a vezérlőpanel és a szellőzőház közötti részbe, hogy kiszélesítse azt. Helyezze úgy, hogy a tartó illeszkedjen közéjük. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a tartó kerül majd. Távolítsa el az öntapadó szalag fedelét. Nyomja a tartó alsó élét a résnyitók közötti részbe.

2. Határozottan nyomja lefelé és előre a tartó tetejét, hogy a felső él beakadjon/rögzüljön a műszerfal felső panelje és a szellőzőház közötti részbe. Húzza ki a résnyitókat. Nyomja meg a tartó minden részét, hogy az élek teljesen a résekbe kerüljenek.

3. Ez a tartó a vezérlőpanel szélességén belül bárhol elhelyezhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Genesis G80 (2025-2026)