

TELEPÍTÉS

Mount - Rögzítő



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A MultiMoveClip telepítése: Csavarja ki a MultiMoveClip közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a MultiMoveClipet a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a MultiMoveClip szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. A lemez telepítése: távolítsa el a tok közepén található részt. Helyezze a 4-pontos lemezt a belső oldalra. A külső oldalra pedig a képen látható egységet helyezze. Rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. A készülék behelyezése: csúsztassa az egységet lefelé a MultiMoveClipbe.

A készüléket kivétele: nyomja előre a kioldó kart és csúsztassa felfelé az eszközt.



4. A termék a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis