

TELEPÍTÉS

Rögzítő kiegészítők



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a termék csuklóval rendelkező tartókhoz használható (NEM használható olyan állítható tartókhoz, amelyek hátulján állítható csavarok vannak!).

A képeken különböző típusú tartókat láthat, azonban a telepítés ugyanaz mindegyik termék esetében. Távolítsa el a tartóban található csavarokat (a középső csavar kivételével!). A csavarokat a mellékelt, hosszabb csavarokkal fogjuk helyettesíteni. Távolítsa el a csuklót a tartóról. Helyezze a felső részt a tartó és a csukló közé úgy, hogy az állítható csavar a hátulján legyen és a furatok illeszkednek. Helyezze a mellékelt, hosszabb csavarokat a furatokba és csavarozza a tartót a csuklóra.

1. Kis csuklóval (ovális lemezzel) való telepítés
2. Nagy csuklóval való telepítés
3. Állítható tartóra való telepítés
4. Az eszköz behelyezése: Felülről csúsztassa az eszközt a tartóba. Nyomja a felső részt lefelé és zárja az eszközt a tartóba a hátul lévő, állítható csavar segítségével. Az eszköz kivétele: Az állítható csavar segítségével lazítsa ki a felső részt. Nyomja fel a felső részt. Felfelé emelje ki az eszközt. Az állítható felső rész a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis