

TELEPÍTÉS

Mount - Rögzítő



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Vegye ki az akkumulátort az eszközből. Nyomja a tartó kerek részét az eszközben lévő helyre. Helyezze vissza az akkumulátort. Fordítsa el a tartót úgy, hogy a furatok illeszkedjenek az eszközben lévő furatokkal.



2. Rögzítse a tartót az eszközre a mellékelt csavarokkal (válasszon a két különböző csavar típus közül). Helyezze a MultiMoveClipet a kívánt pozícióba és rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3.

Az eszköz behelyezése: csúsztassa az eszközt oldalról a MultiMoveClipre, hogy bepattanjon a helyére. Az eszköz kivétele: Nyomja előre a MultiMoveClip hosszú részét a retesz kioldásához, és ezzel egyidejűleg csúsztassa el a készüléket oldalirányban a MultiMoveClipről.



4. A termék a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- TSC Alpha-4L