

TELEPÍTÉS

Mount - Rögzítő



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a tartót az eszközre úgy, hogy a furatok illeszkedjenek. Csavarozza a két mellékelt csavart a helyére.



2. Helyezze a MultiMoveClipet a kívánt pozícióba és rögzítse a mellékelt csavarokkal. Az eszköz telepítése: csúsztassa az eszközt a MultiMoveClipre, hogy bepattanjon a helyére.



3. Az eszköz eltávolítása: nyomja előre a MultiMoveClip hosszú részét a retesz kioldásához, és ezzel egyidejűleg csúsztassa el a készüléket oldalirányban a MultiMoveClipről.

4. A termék a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- TSC Alpha 30L; TSC Alpha 40L

